



KOTORI KOTORI 501

Bluetooth スピーカー

取扱説明書

KOTORI 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は、本機の基本的な使いかたについて説明しています。本機を使い始めるときにお読みください。




kotori.fostex.jp

はじめに



・初めてご利用になるときは、まず充電とペアリングを行ってください。ペアリングしないと本機を無線で使用することができませんのでご注意ください。


各部の名称



充電する

充電する

本体背面の充電端子に付属のマイクロUSBケーブルをつなぎます。マイクロUSBケーブルのもう一方をパソコンなどにつなぎます。



充電状況の確認


- ・本機のLEDに充電状況が表示されます。
- ・赤点灯：充電中
- ・赤点滅：バッテリー残量低状態

操作のしかた

動作状態は、LED で確認することができます。

初めてご利用になるときは、本体ノブに貼ってあるオペレーションシートを参照してください。操作方法を確認後はシートを剥がしてご使用ください。

電源/ペアリングノブ




電源オン：電源 / ペアリングノブを白LEDが1回点滅するまで矢印(反時計回り)方向にスライド

電源オフ：電源 / ペアリングノブを白LEDが3回点滅するまで矢印(反時計回り)方向にスライド

ペアリングモード：電源 / ペアリングノブを青LEDが高速で点滅するまで矢印(反時計回り)方向にスライド

ボリュームノブ



音量を上げる：ボリュームノブを▶(時計回り)方向にスライド

音量を下げる：ボリュームノブを◀(反時計回り)方向にスライド

ペアリングする

本機と接続機器を無線接続するためには、はじめにペアリング(機器登録)する必要があります。

- ・接続機器のBluetoothの設定については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。

- 1 接続機器のBluetooth機能をオンにする
- 2 本機の電源をオフにする
開梱直後は、オフの状態です。オン状態からオフにするには、電源/ペアリングノブを反時計回りにスライドします。
- 3 電源/ペアリングノブを反時計回りにスライドし、保持する
ペアリングモードになると、青LEDが高速で点滅します。点滅が始まったら、スライドをやめてください。

- 4 接続機器で「KOTORI 501」を探し、画面の指示に従って接続設定を行う
接続が完了すると、青LEDが点滅から点灯に変化します。

- ・スマートフォンなどがNFC対応の場合、NFCを使うと簡単に接続できます。Nマーク同士をタッチさせてください。
- ・本機が電源オフの場合は、電源が入るまでタッチし続けてください。



有線接続する

本機と接続機器を有線接続できます。

- 1 3.5mmステレオケーブル(市販品)を使用して、接続機器を本機のLine Input端子に接続する
- 2 本機の電源をオンにする
緑LEDが常灯(点灯)します。(Bluetooth接続がある場合でも有線接続が優先されます)
- 3 接続機器で音楽を再生する
接続機器の音量を最大近くまで上げ、本機のボリュームノブで音量を調整します。

Bass Boostの使いかた

本機は低音専用のアクチュエータ(振動子)を本体内部に搭載しています。アクチュエータの振動はオン/オフすることができます。



Bass Boostをオンにする: Bass Boost On/Offスイッチを右に切り替える

- ・LEDの変化はありません。
- ・本機底面が音楽の低音と同期して振動します。
- ・底面から設置した机やサイドボードに振動を伝えるため、本機を置く場所によって、低音の響きが変化します。

Bass Boostをオフにする: Bass Boost On/Offスイッチを左に切り替える

- ・低音の振動が気になる場合は、Bass Boostをオフにして音楽をお楽しみください。

電波/電池/グリルについて

Bluetooth® について

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けております。ご利用にあたり無線局の免許は必要ありません。
- 本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では産業・科学・医療用機器等のほか、工場の生産ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線等が運用されています。
- 分解や改造を行う、本製品の技術基準適合証明マーク(㊤マーク)を消す、といった行為は法律で禁じられています。
- この無線機は2.4GHz帯を使用し、変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以内です。
- 万一、この製品と移動体識別用の無線局及び特定小電力無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、製品の使用を中止し電波の発射を停止してください。
- その他、同周波数帯を使用する無線機器(電子レンジ、ペースメーカー、IEEE802.11g/b規格の無線LAN機器)の近くで本製品を使用すると、電波の干渉が発生する恐れがあります。
- 本製品付属のUSBケーブルはBluetooth規格対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありませんのでご了承ください。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、フォスター電機株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

N マークについて

NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

リチウムイオン充電電池(内蔵式)について

- 本製品を廃棄する際、リサイクルにご協力いただける場合は本製品を下記宛先まで着払いにてお送りください。なお、電池を取り出したあとの本製品は返却いたしかねますので予めご了承ください。
フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
- 充電式電池の液が漏れたときは、素手で本製品には触らないでください。
- 万一、身体に液がついた場合、すぐにきれいな水で洗い流し、けがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 付属のUSBケーブル以外で充電をしないでください。
- 直射日光の当たるところ、炎天下の車中など、高温の場所での使用や保管、放置をしないでください。
- お客様個人での充電電池の交換は、大変危険ですので、絶対にしてしないでください。

スピーカーグリルについて

- 本製品のスピーカーグリルはマグネット式で交換が可能です。本機の下側にある金属プレートと、スピーカーグリルのマグネットを装着させてご使用ください。
- マグネットと本機がこすれ汚れが付着した場合は、柔らかい布などで拭き取ってください。

困ったときは

| 症状 | 対処 |
|---------------------|---|
| 電源が入らない | 充電をしてください。 |
| ペアリングできない | ・本機と接続機器を1m以内に近づけてください。 ・接続機器のペアリング情報を削除し、もう一度ペアリングしなおしてください。 |
| ペアリング後、すぐに動作しない | 接続機器を本機に接続しても、接続機器の接続動作の時間差により、すぐに動作しない場合があります。 |
| 音楽が聴こえない | ・音楽データをストリーミングデータとして送信するためにはA2DPに対応している必要があります。ご使用の機器の説明書をご確認ください。 ・接続機器で音楽を再生してください。 |
| 音が出ない | ・ペアリングが正常にできているかご確認ください。 ・本機および接続機器の音量を調節してください。 |
| 音が途切れる、または動作する反応が悪い | ・接続機器でご使用にならないアプリケーションを終了してください。 ・電波を遮ってしまう物、壁、人体が本機と接続機器の間になくすることをご確認ください。 ・本機の電源を入れ、接続機器との接続中、または接続機器の電源を入れてからの数秒間は、再生操作で音が途切れる場合があります。 |

| 症状 | 対処 |
|-------------------|---|
| 音がひずむ | ・本機の音量を下げてください。 ・充電をしてください。 |
| 音が途切れる、ノイズ(雑音)が出る | ・電子レンジ、無線LAN、コードレス電話などを本機から離してください。 ・充電をしてください。 |
| 充電できない | ・パソコンの電源が入っているかご確認ください。 ・本機とパソコン、またはUSB変換ACアダプター(市販品)が付属USBケーブルでしっかり接続されているかご確認ください。 |

上記の処理を行っても問題が解決しない場合は工場出荷状態にするリセットを行ってください。

リセット方法:
ステレオケーブルを接続しない状態で、電源オフ状態から、電源ノブを反時計回りにスライドし、約10秒間保持すると黄色LEDが3回点滅した後青色LEDが点滅し続けます。その後、電源をオフするとリセットが完了します。

仕様

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 使用スピーカー | フルレンジ直径40mm×2 アクチュエータ直径47mm×1 |
| 周波数帯域 | 60Hz-20,000Hz |
| 実用最大出力 | 2.0W+2.0W+1.7W(アクチュエータ) |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格ver.4.1 |
| 出力 | Bluetooth標準規格 |
| 見通し距離 | 約10m |
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| 対応プロファイル | A2DP |
| 対応コーデック | SBC |
| 充電 | マイクロUSB 充電 |
| NFC | 対応 |
| 外部入力 | ステレオミニジャック(AUX入力端子) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー (2800mAh) |
| 消費電力(AC電源使用時) | 約12W(内蔵充電電池充電中) |
| 電池持続時間(Bluetooth接続時) | 約10時間 |
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | W206mm×H91mm×D75mm |
| 質量 | 約600g |
| 付属品 | マイクロUSBケーブル、 取扱説明書/保証書(本書) |
| 製造国 | 中国 |

※ 本機は防滴防水仕様ではありません。

保証とアフターサービス

アフターサービスについて

- 製品の保証書は、下記欄に印刷されています。お買い上げの際に、販売店で以下の保証書に所定の事項を記入してお渡しします。記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年です。期間中は保証書の規定に基づいて、当社サービス部門が修理いたします。詳細については、下記の「無償修理規定」をお読みください。
- 保証期間を過ぎってしまった場合、または保証書を紛失した場合の修理については、お買い上げの販売店、または当社営業窓口へご相談ください。
- 保証期間を過ぎってしまった場合でも、修理によって製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。修理金額の見積もり/修理期間などについては、お買い上げの販売店または当社営業窓口へご相談ください。
- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 当社営業窓口、およびサービス部門の連絡先は、以下のようになっています。お気軽にご相談ください。

フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〒196-8550
東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
support@kotori.fostex.jp
0120-355-010 (10:00~12:00、13:00~16:00、
土日・祝日および当社指定休日を除く)

無償修理規定について

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無料修理を要する場合は、
(1)製品と保証書をご持参の上、本製品の取扱代理店、または弊社サービス部門へ修理をご依頼ください。
(2)離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
 - ご贈答品などで所定事項の記入がない場合、電源周波数の異なる地域へのご転居の場合には、弊社サービス部門へご相談ください。
 - つぎの場合には、保証期間内でも有償修理となります。
(1)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
(3)火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
(4)接続している他の機器に起因する故障および損傷。
(5)異常磨耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品による故障および損傷。
(6)特殊業務、または特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷。
(7)電源周波数の変更、およびメンテナンス。
(8)保証書のご提示がない場合。
(9)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店(印)の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 保証書は、日本国内のみにおいて有効です。
 - 保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、本製品の取り扱い店、または弊社サービス部門へお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、前述の「アフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

このたびは KOTORI 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。厳格な検査をしてお手元にお届けしておりますが、お客様の正常な使用状態で故障が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。本書をご提示の上、取扱販売店または当社営業窓口へ修理をご依頼ください。

| 保証期間 1 年 | |
|-----------------------|------------|
| 機種名 および 型番 | KOTORI 501 |
| 機番 | |
| ご住所 | 〒 |
| ご氏名 | |
| お買い上げ日 | 平成 年 月 日 |
| 販売店 店名 住所 電話 | 社印 |

フォステクスカンパニー
KOTORI OFFICE
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
support@kotori.fostex.jp
☎ 0120-355-010
(10:00~12:00、13:00~16:00、土日・祝日および当社指定休日を除く)

・ご販売店様へのお願い 必ず太枠内の所定事項を記入捺印の上、お客様にお渡しください。
・お客様へのお願い 保証期間内に無料修理を受けたい場合、太枠内の記載がないときには、「領収書」または「納品書」などいっしょに本書を提出してください。

